



Вход в настройки

Настройка USB-KBW

Вывод символов клавиатуры



* Вывод исходных данных



Трансгенный вывод



Активировать национальный налоговый билет



Деактивировать национальный налоговый билет



GBK в бланк



GBK в Word



* Деактивировать GBK



Выход из настройки



Вход в настройки

Преобразование регистра



Преобразовать все в Верхний регистр



Инвертировать регистр



Преобразовать все в нижний регистр



* Преобразование

Добавить знаки в конце



* Добавить переход на новую строку (CR)



Добавить CR+LF в конце



Добавить TAB в конце



Деактивировать переход на новую строку



Выход из настройки



Вход в настройки

Раскладка клавиатуры



* США



Россия



Франция



Германия



Испания



Швеция



Италия



Япония



Турция Q



Турция F



Выход из настройки



Вход в настройки

Настройка RS-232

Скорость передачи данных в бодах



* 9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200



Выход из настройки



G-sense

2D Сканер штрих-кодов Руководство пользователя



Вход в настройки

Данное руководство пользователя предназначено для 2D-сканера штрих-кодов марки G-Sense.

Как запрограммировать этот сканер:

1. Отсканируйте код "Вход в настройки".
2. Отсканируйте коды настроек, которые вам нужны.
3. Отсканируйте код "Выход из настройки".

После этого настройка будет завершена, и сканер будет готов к использованию с выбранными настройками.

Системные настройки

Заводские настройки по умолчанию



Заводские настройки по умолчанию

Примечание: Заводские настройки по умолчанию отмечены звездочкой "*" в данном руководстве.

Интерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232



Выход из настройки



Вход в настройки

Типы штрих-кодов



Деактивировать сканирование 1D штрих-кодов



* Активировать сканирование всех типов штрих-кодов



Деактивировать сканирование 2D штрих-кодов

Режим чтения



* Ручной режим



Непрерывный режим



Автоматический режим

Чувствительность



* Высокая



Средняя



Выход из настройки



Вход в настройки

Звук



Выкл.



* Вкл.



Низкий



Средний



* Высокий

Прицеливание



Нормальное чтение



Выкл.



* Вкл.



Выход из настройки